**ANTIK Technology** 

# Manuál na používanie aplikácie AntikCAM+





Ak ešte nemáme vytvorený účet v aplikácii ANTIKCAM+, vytvoríte ho stlačením "Prihlásiť sa"

Ak už účet máte vytvorený, pokračujte na "Prihlásenie"



◎ ◎ ⊻	◎ ◎ ፼
<	<
Prihlásiť sa	Prihlásiť sa
Vyberte svoju krajinu alebo región, po registrácii ju nemožno upraviť	
	R Zadajte email
Slovakia>	Prosím zadejte heslo
Ďalši	Kombinácia 8 – 32 znakov z čísel a písmen (rozlišujú sa veľké a malé písmená)
	Verifikačný kód
	Zmluvu som čítal(a) a súhlasím s podmienkami zmluvy
	<u>Ochrana osobných údajov</u> , prečítal/-a som si <u>Zmluva</u> <u>o ochrane súkromia</u>

### Vytvorenie účtu v aplikácii AntikCAM+

**Zadajte mail a heslo,** ktorým budete v aplikácii registrovaný. Na uvedený mail Vám príde verifikačný kód.

Potvrďte aj Zmluvu.







Zmluvu som čítal(a) a súhlasím s podmienkami zmluvy

<u>Ochrana osobných údajov</u>, prečítal/-a som si <u>Zmluva</u> <u>o ochrane súkromia</u>









**Scanujte QK kód z kamery** (QR kód môže byť umiestnený na obale kamery alebo aj na prívodnom elektrickom kábli kamery). Prípadne môžete dotykom na **"Ťuknutím zapnite svetlo"** zapnúť blesk na svojom zariadení.

**Ak scanovanie nie je úspešné, môžete QR kód napísať manuálne.** Dotykom na: **"Pridanie sériového čísla".** Toto číslo je na kamere alebo obale označené ako S/N.



M 0 0 ·		ران <sup>‡</sup> (ان	ıl 84% <b>İ</b> 11:30	M () () ·		ıl 84% <b>İ</b> 11:30
<	Pridávanie	e zariade		<	Pridávanie zariade	
Camera				Vyberte spô	sob pridania	
			22	j Príst	upový bod	>
				😑 Bezd	rôtový	>
SmartCam SCE 40	SmartCam SCI 20	SmartCam SCI 05	IPC Other	C Kábl	ový	>
Doorbell						
	0					
SmartBell ASB 30	SmartBell ASB 31					
NVR						
88 NVR Other						

Vyberte príslušnú kameru. Ak Vaša kamera nie je v zozname kliknite na "IPC Other".





Zvoľte spôsom pripojenia. Ak ste kameru spojili s routrom LAN káblom, zvolte "Káblový". **Ak chcete kameru bezkáblovo pripojiť, zvoľte "Bezdrôtový".** 

Postupujte podľa návodu v aplikácii. Ak ste všetko splnili, stlačte "**Operation complete" a " Ďalší".** 







Ak postupujete bezkáblovo, a kamera svieti na zeleno, stlačte "The green light is running".

Z telefónu sa ozve zvuk kukučky. Vtedy sa prenáša heslo routra do kamery.



	الا مَنْ الْ	30% 🖨 15:31		الا يۇ	% 🗋 15:32
<	Pridávanie zariade		< Pridá	vanie zariade	
	Ð		-		
Ak chcete	zvýšiť bezpečnosť, nasta zariadenia prosím	ivte heslo			
		8 Ø			
Kombinácia 8 sa veľké a m	3 – 32 znakov z čísel a písmen (r alé písmená)	ozlišujú			
		\$		57	
1 2 3	3 4 5 6 7 8	9 0		S	
q w	ertyu i	o p			
a s	d f g h j	k I	Pripojenie ku c	loudu, čakajte pros	sím
∲ z	x c v b n	m			
!#1 -		. Ok			

### HESLO ZARIADENIA DOLEŽITÉ!!!

Zadajte ľubovoľné heslo. No musí spĺňať napísanú podmienku.



		ຈົນຟ 30% 🛢 15:32			ຈີຈ.ຟ 30% 🛢 15:32
<	Zariadenie	QQ	۲	Zariadenie	$\Diamond$ +
			Ranger Pro Z	-D7CC	
	Uspesne pridanie	9 !			
Tu za	dajte meno svojho zar	iadenia			
F	Ranger Pro Z-D7CC	٢			
Front Door	Backyard	Garage			
Kitchen	Living Roo	Basement			
	Ďalšie nastavenia 🛇	) —			
	Hotovo		Zariadenie	 Správa	8 Mne

Dotykom na obrázok, spustíte live prenos.

### Dotykom na logo Obláčika sa dostanete do ponuky Cloudu.

Dotykom na " ... " sa dostanete k nasledujúcej ponuke.





**Alarmový záznam:** Dostanete sa ku záznamom uloženým, na cloude alebo SD karte.



<u>©</u> []	Y			((i <del>;</del> *	JII 39% 🕻	15:13	ار بھی اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور	29% 🖨 15:33
<			à				< oznámenia	
<		20	19/12/04			>	Alarm správa upozornenie	
o 11:0	0							
05'04'			05)		05'00'		Zariadenie offline	$\bigcirc$
C							V čase po aktivovavní prijímanie upozornení v reži	me offline.
© 11:39	:56 (	D 11:45:0	0 01	1:50:00	© 11:	55:00		
		<	2019/12	>		$\times$		
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT		
1	2	3	4	5	6	7		
8	9	10	11	12	13	14		
15	16	17	18	19	20	21		
22	23	24	25	26	27	28		
29	30	31						

#### **Pripomenutie alarmu**

Alarm správa upozornenie. Ak je zelené a máte nastavené pásmo detekciu pohybu, budete dostávať oznámenia o pohybe pred kamerou.





Pamäťová karta: Použiť môžete max 128GB kartu.

Aplikácia Vám potvrdí, že rozoznala SD kartu a zároveň Vám ukáže množstvo voľnej pamäte. V prípade zaplnenie pamäte sa SD karta premazáva od najstaršieho záznamu.



## Detail zariadenia: Dostanete sa do hlavného menu kamery

	ক্রিনা। 35% 🖻 1 iadenia	5:51
Ranger Pro Z-D7CC		×
Verzia zariadení	V2.622.R.20190422	>
Funkcie		>
Nastavenie alarmu		
oznámenia		>
Nastavenie kódovania		>
Nastavenie ukladania		
Ukl. priestor CLOUD	Nektivované	>
Lokálne uložisko	Normal	>
Miestny záznamový plán		>
Nastavenie zariadenia		
Mikrófon		$\boldsymbol{\mathcal{C}}$



#### Ranger... Názov kamery.

Po kliknutí si môžete zmeniť názov kamery, zmeniť snímku kamery, zmeniť heslo zariadenia.

Funkcie - Aplikácia vám ukáže, ktoré funkcie môžete využívať.

**Oznámenia** - Zapnutie a vypnutie oznámení o detekcii pohybu.

**Nastavenie kódovania** - Nastavenie zóny detekcie pohybu. Nastavenie periódy detekcie pohybu, jej citlivosť.

Lokálne úložisko - Zobrazenie stavu SD karty.

**Miestny záznamový plán** - Nastavenie nepretržitého nahrávania a jej doby.

Ukl. priestor CLOUD - Nastavenie cloud úložiska.

**Mikrofón** - Zapnutie a vypnutie mikrofónu.

Prispôsobené šifrovanie - Nie je funčné pri tejto aplikácii.

Zdieľanie - Obraz z vašej kamery môžete dať zdieľať ďalším ľuďom.

Konfigurácia siete - Viete kameru prepnúť na inú WiFi sieť.

**Viac** - Vypnutie kontrolnej ledky na kamere, otočenie obrazu o 180°, nastavenie časového pásma.



	الا مرتبي ال	37% 🗳 15:56
<	Nastavenie kódova	
Detekc	ia pohybu	
Nahrá vid povolení r	eo vtedy keď sa detekuje zmena obrázk esp. aktivácií.	u po jeho
Smart <sup>-</sup>	Tracking	$\bigcirc$
Po zapnut sledovať p že sa dete	tí inteligentného sledovania bude zariad pohyblivý objekt a zaznamenávať obraz, ekuje pohyb objektu.	lenie v prípade
Nastav	enie periódy stráženia	>
Citlivos	ť detekcie	3 >
Nastav	enie oblasti detekcie	>

**Detekcia pohybu** - Interiérová kamera - zaznamená človeka cca do 7m. Exteriérová kamera cca do 8m. A napr. auto do cca 15m. Pre kameru nie je dôležitý pohyb, ale zmena scény. T. j. ak sa zapne svetlo, tak kamera zahlási pohyb.

**Smart tracking** - Len pre kameru Ranger. Po zapnutí sa kamera otáča za pohybujúcim sa objektom. Ak je objektov viac, kamera si vyberie najväčší, najbližší.

**Detekcia PIR** - Len pri kamere SCI 55 – Po vypnutí Detekcie pohybu kamera zaznamená pohyb človeka do max 4,5m.

**Nastavenie periódy stráženia** - Je možné nastaviť si na každý deň v týždni, aký čas má kamera detekovať pohyb.

Citlivosť detekcie - Intenzita citlivosti na pohyb.





### Nastavenie oblasti **detekcie**

Palcom potiahnete po obraze a vytvoríte modré pole. Ak kamera zaznamená zmenu v modrom poli, oznámi ju a zároveň začne nahrávať.

#### Ukladací priestor cloud.

Kamery majú možnosť nahrávania na cloud. Cloud sa kupuje pre každú kameru zvlášť. Pre cloud nie je obmedzenie dát. Môžete si zakúpiť záznam na 3,7,30 dní.

Platba je v USD. Možné je platiť priamo v aplikácii platobnou bránou pomocou platobnej karty alebo PayPal.





#### Miestny záznamový plán

**Všeobecné ukladanie záznamov** - po povolení kamera bude non-stop ukladať záznam.

Doba úložiska - nastavenie času, kedy má kamera non-stop nahrávať.



- M M ·		ຈືະ.ຟ 39% 🛿 15:58	M ( ) ( ) .	কি:,া 🛙 82% 🛢 11:43
<	Nastavenie obdob	ia	<	Zdieľaný používateľ
		So Ne		
Štv				
00:00-00:5	9			
08:00-09:00	0			
14:00-18:00	0			
	+ Pridať obdobie			<b>e</b>
			Prida	jte prvého zdieľaného používateľa
				Pridať
	Zmazať			
	Zrušiť			

#### Zdieľanie:

Zdieľať obraz môžete s viacerými aplikačnými účtami. Podmienka je, aby si ďalšia osoba vytvorila nový účet na aplikácii ANTIKCAM+.



M () () ·	ار بنه	81% 🗎 11:45	00	) ·
<	Zdieľaný používateľ	×	<	Vyberte povolenia X
Mojamanz	elka@gmail.com		Vybert použív Venujt	te povolenia: (Po zdieľaní povolení môže zdieľaný vateľ priamo používať príslušné funkcie kamery. re pozornosť ochrane osobných údajov.)
			$\bigcirc$	Všetky
	Ďalej		1	/ideo
			Ø	Zobraziť video
			$\bigcirc$	Ovládanie videa
			0	Správa
(:;)gma	iil.com Mojamanzel Moja	manzel 🗸		Zobraziť správu o alarme
1 2	3 4 5 6 7 8	9 0	$\bigcirc$	Zobraziť video v cloude
q w	ertyui	ор	0	Zobraziť lokálne video
a s	a r g n j	КТ	F	Riadenie
令 z	x c v b n	m 🗵		Riadenie zariadenia
!#1 -		. ОК		Dokončiť

Zadať meno do aplikácie druhej osoby. Je to mail, s ktorým sa do aplikácie prihlasuje.

Zdieľanej osobe povolíte buď všetko alebo len určité prístupy.

#### Dokončiť

V priebehu pár sekúnd bude mať zdieľaná osoba prístup na live prenos.



ار چ 🖉 💭 🖓 🕼 ۹	0% 🖬 16:02	M 👰 🗭 ···	الن
Konfigurácia siete	0	<	viac
Súčasná WiFi sieť:		Indikátor zaria	denia
P-Link_37D2			
yberte Wi-Fi sieť:		Otáčanie obraz	zu kamery
ITIK_WIFI		po jeho aktivácií.	
NTIK_FREE_WIFI	((•	Casové pásmo	)
P-Link_37D2_5G			
-LINK_C0A8			
ITIK_PREZENTACIA	$(\circ$		
RECT-0F-HP M479dw Color LJ			
vOffice			
sco61692			
lad			
	$\sim$		

**V tejto funkcii môžete zmeniť WiFi pripojenie kamery.** Ak ste kameru pripojili na TP-Link\_37D2 a chcete ju pripojiť na napr: sieť sklad, stačí, ak sa ikony siete sklad dotknete a potvrdíte zadaním hesla siete sklad. Kamera sa prepojí na WiFi sieť sklad.

Ak ste kameru pripájali káblovo (bez kukučky) v tejto funkcii môžete kameru prepnúť na hociktorú WiFi sieť. Po zadaní jej hesla a potvrdení, môžete LAN kábel z kamery vytiahnuť. Kamera už bude pripojená bezkáblovo.



M 👰 🗭 ··	🗟 பி 41% 🛿 16:02	9 🖬 🖌		🖘 பி 70% 🖻 17:21
< viac		<	Časové pásmo	$\otimes$
Indikátor zariadenia		Časová zóna	(UTC+01:00)Bruss	els, Copenh >
Otáčanie obrazu kamery	$\bigcirc$	DST		
Obraz kamery sa otočí o 180 °, aby sa po jeho aktivácií.	a zobrazil	03-29 02:00 ~	10-25 03:00	
Časové pásmo	>			

**Indikátor zariadenia** - Po aktivácii bude na kamere svietiť malá LED kontrolka. Ak chcete, aby kamera bola nenápadná, môžete túto kontrolku vypnúť.

**Otáčanie obrazu kamery** - Po povolení, sa obraz kamery otočí o 180°. Je to vhodné vtedy, ak kameru pripevníte na strop.

Časové pásmo - Nutné pri každom pridaní kamery nastaviť. Slovensko je v časovom pásme UTC +1.

**DST** - Letný čas. Ak ho povolíte, nastavte si dátum od kedy do kedy platí. Nastavíte ho dotykom na dátumy. V tomto prípade je to od 29. marca 2:00 do 25. okt. 3:00









- 1. Znak zdieľania kamery.
- 2. Hlavné menu kamery.
- **3.** Zastavenie live prenosu.
- 4. Multi screen možnosť sledovania max 4 kamier live.
- **5.** Prepnutie kvality SD a HD.
- 6. Zapnutie a vypnutie reproduktora pokiaľ ho kamera má.
- 7. Rozšírenie obrazu na celú obrazovku.
- 8. Zobraziť záznam na SD karte alebo na cloude.
- **9. Snapshot** vytvorenie obrázku z live. Obrázok sa uloží do mobilu do galérie. No môžete ho nájsť aj v: Mne Lokálne súbory.

**10. Speak** - zapnutie mikrofónu. Ak ho kamera má. Po zapnutí reproduktora a mikrofónu, je možné obojstranné audio.

**11. Record:** vytvorenie nahrávky videa z live. Ak je na kamere niečo zaujímavé a nemáte v kamere SD kartu alebo nemáte nastavené nahrávanie, stlačte ikonu kamery a video sa Vám uloží presne tak ako pri Snapshot.

12. Otáčanie kamery - ak kamera má takú možnosť.





Pri nahrávaní na SD kartu je záznam detekcie ružovou farbou. Ak je nastavené nahrávanie non-stop, tak nahrávka, kde nie je pohyb je modrá.

#### Časovú os si môžete palcami roztiahnuť.

Kliknutím na dátum, si zobrazíte nahrávky z iných dní.



# Režim celej obrazovky:



1. Multi screen.

**2.** Uzamknutie obrazovky. Ak budete zariadenie otáčať, obraz ostane v rovnakej polohe

- 3. Zastavenie live prehrávania
- 4. Spustenie záznamu





#### Multi screen.

Aplikácia umožňuje súčasne sledovať live až 4 kamery. Dotykom na logo Multi screen, otvoríte obrazovku so 4 políčkami.

#### Dotykom pridáte ďalšiu kameru.



M 👩 Ø				6	≋∥ 699	% 🗎 12:55	M 🕲 🗭 \cdots		ົຈີ 41% 🗟 16:03
<		r	anger			Ľ	<b>▶</b> 1	Zariadenie	<b>2</b> ∅ +
		2	2019-12						
Štv 28	Pia 29	So 30	Ne 01	Po 02	Ut 03	Str 04	ranger		△ …
		Device 12:54:3	e Stora	ige Co	rrupte	d			2019-12-03 22-49-54
							3	4	5
							Zariadenie	Správa	8 Mne

**Odobratie SD karty z kamery** - Ak vytiahnete SD kartu z kamery, aplikácia vás na to upozorní.

#### 1. Spustenie prehrávania.

**2. Zrušenie oznamovania** - Motion detect. Záznamy sa budú nahrávať na SD kartu alebo cloud naďalej.

- **3. Zariadenie** Po dotyku sa dostanete na obrazy kamier.
- 4. Správa Zoznam správ z Motion detect.
- 5. Mne Dostanete sa do menu nastavení.



	🖘 เป 41% 🛿 16:03		ຈີນຟ 42% 🛢 13:36
V Se		< Nas	tavenie
		Účet a zabezpečenie	>
		Oznámenie	
E3612		Obdobie	00:00 ~ 23:59 >
(≞) Môj Cloud	>	Prehrať cez mobilnú s	sieť
Moje zariadenie	>	Ak je nastavenie povolené, bude sa prehrávať cez	
J Zoznam sťahovania	>	mobilné pripojenie	
🗀 Lokálne súbory	>	Vymazať vyrovnávaci	u pamäť 3,3MB
🖶 náradie	>	Informácie/Právne	>
🔅 Nastavenie	>	FAQ	>
		Ukončiť bežný účet	
Zariadenie Správa	8 Mne		

Môj Cloud - Dostanete sa do menu cloudu.

**Moje zariadenie** - Dostanete sa do zoznamu kamier, ktoré sú na Vašom účte.

Zoznam sťahovania - Zatiaľ nefunkčná služba.

**Lokálne súbory** - Tu si môžete prehrať nahrávky a fotky, ktoré ste manuálne vytvorili pri prezeraní live alebo záznamu z SD karty alebo cloudu. **Náradie** - Môžete detekovať silu signálu WiFi.

Nastavenie - Podrobne dole.



**Účet a zabezpečenie** - Môžete si zmeniť heslo, odstrániť niektorú z kamier z účtu, zmazať účet, získať info o vlastnom účte.

**Oznámenie** - Po vypnutú vám nebudú chodiť notifikácie o pohybe. No pohyb sa bude zaznamenávať.

**Obdobie** - Možete si nastaviť, v akom čase chcete dostávať notifikácie o pohybe.

**Prehrať cez mobilnú sieť** - Aplikácia od vás žiada povolenie na prenos dát ak nie ste v dosahu WiFi.

**Vyrovnávacia pamäť** - Po jej vymazaní si uvoľníte pamäťové miesto. Nemá vplyv na záznamy na karte a cloude.

Informácie - Info o verzii aplikácie.

FAQ - Často kladené otázky a odpovede.

Ukončiť bežný účet - Odhlásite sa z aplikácie.







**Lokálne súbory** - Tu si môžete prehrať nahrávky a fotky, ktoré ste manuálne vytvorili pri prezeraní live alebo záznamu z SD karty alebo cloudu.

Po dotyku si môžete označiť foto alebo video a potom ho poslať zdieľaním na mail, sociálne siete.

