

ANTIK smart 4-tlačidlo

Používateľská príručka


Model: ATK-SB02

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.


Príručku si uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste do nej mohli v budúcnosti nahliadnuť.



01 / Zoznámte sa s produktom



Predný schematický náčrt



Vnútrotný schematický náčrt

Obsah balenia

Po vybalení sa uistite, že je zariadenie a príslušenstvo kompletne a obsahuje:

1x zariadenie, 1x 3M nálepka, 1x batéria

Predstavenie výrobku

Klíknutím na tlačidlo spustíte preddefinovanú scénu, zariadenie je malé, pohodlné a rýchlo reaguje.

02 / Technické špecifikácie

Rozmery: 60 × 60 × 14 mm

Pracovná teplota: -10 ~ 55 °C

Pracovná vlhkosť: ≤85 % RH

Vstup: 3 V (CR2450*1, 620 mAh)

Životnosť batérie: ≥2 roky

Upozornenie na slabú batériu: 2,7 V ± 0,2 V

Bezdrôtový protokol: Zigbee 3.0


Síla vysielateľa: 19 dBm

Citlivosť prijímu: -100 dBm

Komunikačná vzdialenosť: ≥300 m (otvorená plocha)

03 / Návod na inštaláciu

- Otvorte zadný kryt 4-tlačidla.
- Vyberte izolátor batérie.
- Konfigurujte Wi-Fi sieť.
- Zatvorte zadný kryt 4-tlačidla a umiestnite ho na preferované miesto pomocou 3M pásky.
- Detekcia polohy inštalácie: Po nainštalovaní zariadenia stlačte tlačidlo na spustenie scény, skontrolujte, či má aplikácia spätnú väzbu, ak nie, premiestnite ho tak, aby bol v dostupnosti rozbočovača (Wi-Fi routera).



04 / Konfigurácia

Lokálna sieť: Dlhو stlačte (na 5 sekúnd) tlačidlo SET, modrá kontrolka rýchlo zabliká a zariadenie je pripravené na konfiguráciu. Súčasne otvorte aplikáciu a kliknite na „+“ a následne na ikonku 4-tlačidla. Kliknite na názov brány. Brána začne vyhľadávať zariadenie. Keď je konfigurácia úspešná, modrá kontrolka zhasne.

Obnoviť výrobné nastavenia: Obnovia sa výrobné nastavenia, keď dlho stlačíte (na 5 sekúnd) tlačidlo SET.

Popis stavu indikátora

Proces párovania	Kontrolka rýchlo bliká
Po pripojení k sieti	Kontrolka nesvieti
Spustíte snímač pohybu	Kontrolka dvakrát zabliká a zhasne