


ANTIK SMART ZÁSUVKA ATK-WPW01

NÁVOD NA POUŽITIE



Predstavenie produktu



Reset/Párovacie tlačidlo

Hlavné funkcie

Jedno tlačidlo ON/OFF; Diaľkové ovládanie; Načasovanie ON/OFF; Nastavenie úloh odpočítavania

Špecifikácie

Predpísané napätie: AC 110 – 230 V $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Predpísaný prúd: 10 A; 16 A
Typ bezdrôtového pripojenia: 2,4 GHz
Bezdrôtový štandard: IEEE 802.11b/g/n
Bezdrôtová vzdialenosť: 45 m
Pracovná teplota: 0 °C – 40 °C
Pracovná vlhkosť: 20 % – 85 %
Skladovacia teplota: 0 °C – 60 °C
Skladovacia vlhkosť: 0 % – 90 %
Veľkosť: 71 mm $\times$ 45 mm $\times$ 45 mm

Stav LED diódy

Stav zariadenia	Stav LED diódy
Smart Wi-Fi	Dióda bliká rýchlo
AP mód	Dióda bliká pomaly
Zapnuté	Dióda svieti
Vypnuté	Dióda nesvieti
Reset	Dióda bliká rýchlo (pri prvom resete); dióda bliká pomaly (pri druhom resete)

Aplikácia ANTIK SmartHome

1. Inštalácia

- Aplikáciu si stiahnete z APP Store alebo Google Play do vášho mobilného zariadenia.




2. Registrácia a prihlásenie

- Spustíte aplikáciu
- Vyplňte údaje o svojom tel. č. alebo zadajte e-mailovú adresu, vytvorte si heslo a prihláste sa.
- Prihlásenie je možné okamžite po registrácii.

3. Pridanie zariadenia

- Vložte do elektrickej siete ANTIK Smart zásuvku.
- Vyberte symbol „+“ v pravom hornom rohu.
- Vyberte ANTIK Smart zásuvku (Wi-Fi) a postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Ak pripojenie zlyhá, skúste použiť Režim AP.
- Na stránke „Pridať zariadenie“ vyberte „Režim AP“ v pravom hornom rohu a postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Odtiaľ môžete svoje zariadenie naplno používať!



Pokročilé vlastnosti

Pomocou aplikácie môžete vyskúšať rôzne pokročilé funkcie zariadenia.

Hlavné funkcie

- Zapnutie/Vypnutie
- Odpočítavanie
- Načasovanie

Nastavenie spojenia alarmu

- Na pripojenie dvoch snímačov pomocou nastavenia scény.

Zdieľanie zariadenia

- Umožnite ostatným ovládať zariadenie.

Push upozornenie

- Otvorenie/Zatvorenie push upozornenia

Odstráňte zariadenie

- Obnoviť pôvodné nastavenia; Odstrániť a pridať zariadenie znova, vymazať záznam pomocou aplikácie.



Smart Home