

Nahrávanie (PVR)


Príprava USB disku na nahrávanie

1. Zapojenie externého USB disku do set-top boxu.




2. Na účely nahrávania je potrebné USB disk najprv naformátovať.
V časti „DISK INFO“ (MENU → NAHRÁVANIE) sa spustí formátovanie USB disku kliknutím na tlačidlo „FORMÁTOVAŤ“ a následne potvrdiť tlačidlom „OK“.

UPOZORNENIE: aktuálny obsah disku bude nenávratne vymazaný!



3. Oznámenie o úspešnom priebehu formátovania USB disku.



Okamžité nahrávanie


Počas sledovania ľubovoľného TV kanála v ľubovoľnom čase, stlačením tlačidla „**REC**“ na diaľkovom ovládači od set-top boxu, spustíte okamžité nahrávanie sledovanej relácie, pričom je potrebné zvoliť si jeden z typov nahrávky.

(Na spustené nahrávanie upozorňuje červená blikajúca bodka v pravom hornom rohu obrazovky.)




*Tlačidlo „**REC**“ na diaľkových ovládačoch od ANTIK STB.*

- a) **Jednorázová** – ide o nahrávku, ktorú je potrebné manuálne ukončiť tlačidlom EXIT na diaľkovom ovládači od STB.




- b) **Jednorázová EPG** – nahrávka sa ukončí podľa zverejneného času konca nahrávanej relácie/filmu uvedenom v EPG, pričom sa automaticky pridá k nahrávke ďalších 20 min na koniec nahrávky.




Na okamžité ukončenie „jednorazového“ alebo „jednorazového EPG“ nahrávania, je potrebné stlačiť tlačidlo „**REC**“ na diaľkovom ovládači od set-top boxu a po potvrdení tlačidlom „**Áno**“ (v okne na potvrdenie zastavenia nahrávania) sa nahrávka ukončí.

Plánované jednorazové alebo opakované nahrávanie cez EPG kanálu


1. V okne EPG sa zvolí ešte neodvysielaná relácia.




2. Tlačidlom „OK“ na diaľkovom ovládači od STB sa otvorí detailné info o vybranej relácii, ktorého súčasťou je aj tlačidlo „Nahrat“ v ľavej dolnej časti obrazovky.




3. Kliknutím na tlačidlo „Nahrat“ môžete zvoliť typ nahrávky „Jednorazová nahrávka“, ktorá sa spustí a aj ukončí podľa času v EPG (zozname programu).




4. V prípade pravidelne opakujúcej sa relácie či seriálu je možné zvoliť typ „Opakovaná nahrávka“, keď sa daná relácia alebo seriál budú nahrávať vždy pravidelne podľa EPG, až do momentu, keď tento plán nahrávania relácie/seriálu používateľ manuálne ukončí v časti NAHRÁVANIE → PLÁNOVANÉ.



5. Zvolením jednej z možností sa zobrazí info okno, v ktorom sa potvrdí spustenie plánovanej nahrávky.




Set-top box dokáže zaznamenať v jednom čase len jednu nahrávku, a preto, ak sa používateľ snaží nastaviť nové plánované nahrávanie v čase, keď je naplánované nahrávanie inej relácie či filmu, zobrazí sa oznam „Blokovanie nahrávania“.




Zoznam nahrávok, zoznam plánovaných nahrávok, informácia o voľnej/využitej kapacite disku

Stlačením tlačidla MENU na diaľkovom ovládači od STB a výberom položky „NAHRÁVANIE“ sa zobrazí už známe okno so zoznamom uložených nahrávok, možnosťami spravovania budúcich plánovaných nahrávok či informáciami o využitej/voľnej kapacite USB disku.


1. **NAHRATÉ** – zoznam uložených nahrávok




- a) Výberom nahrávky a potvrdením tlačidla „OK“ na diaľkovom ovládači od set-top boxu spustíte nahrávku, resp. otvoríte priečinok s nahrávkami nahratými plánovane podľa EPG.



- b) Červeným tlačidlom na diaľkovom ovládači zvolenú nahrávku zmažete z USB disku.




2. PLÁNOVANÉ – Zoznam/úprava/mazanie budúcich plánovaných nahrávok




Plánovaným nahrávkam je možné dodatočne upravovať ich časové rámce a typ nahrávania na:

- a) opakovaný podľa EPG,
- b) jednorazový,
- c) opakovaný v dňoch (výber dní).



3. **DISK INFO** – Informácie a voľnej/využitej kapacity pripojeného USB disku.



Kapacita USB diskov vs. dĺžka nahratia

	SD stream	HD stream	4K stream
Disk (64 GB)	94 hodín	23 hodín	11 hodín
Disk (128 GB)	189 hodín	47 hodín	23 hodín
Disk (512 GB)	755 hodín	188 hodín	94 hodín
Disk (1 TB)	1 512 hodín	378 hodín	189 hodín

Uvedené časy sú len orientačné a vychádzajú z prepočtu pri použití priemerného dátového toku pre jednotlivé rozlíšenia (SD/HD/4K). V skutočnosti môže byť výsledný čas nahrávky ovplyvnený rôznymi faktormi – napr. dynamikou obrazu, použitou kompresiou alebo zdrojovým obsahom. V niektorých prípadoch môže byť dátový tok vyšší alebo nižší než hodnoty použité pri výpočte. V prípade pevných diskov je set-top box kompatibilný len s diskami do veľkosti max. 999 GB.